

GO WITH OUR FLOW

2-delade kulventiler

ALLMÄNNA RIKTLINJER:

- Se till att ventilerna som ska användas är lämpliga för installationens förhållanden (typ av vätska, tryck och temperatur).
 - Se till att ha tillräckligt med ventiler för att kunna isolera rörsektionerna samt lämplig utrustning för underhåll och reparation.
 - Se till att ventilerna som ska installeras har rätt styrka för att kunna stödja kapaciteten för deras användning.
- Installation av alla kretsar bör säkerställa att deras funktion kan testas automatiskt regelbundet (minst två gånger om året).

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

- Innan du installerar ventilerna, rengör och ta bort alla föremål från rören (särskilt bitar av tätning och metall) som kan blockera ventilerna.
 - Se till att båda anslutningsrören på vardera sidan av ventilen (uppströms och nedströms) är inriktade och raka (om de inte är det kanske ventilerna inte fungerar korrekt).
 - Se till att de två sektionerna av röret (uppströms och nedströms) matchar, ventilen kommer inte att absorbera några glipor
- Eventuella spänningar i rören kan påverka anslutningens täthet, ventilens funktion och kan till och med orsaka brott.
- För att vara säker, placera ventilen på plats för att säkerställa att monteringen fungerar.
- Om rörsektioner inte har sitt slutliga stöd på plats, bör de fixeras tillfälligt. Detta för att undvika onödig belastning på ventilen.
- Dra åt bultarna i kors.
- Tryckprov bör utföras med rengjorda rör
- Tryckprover måste göras med partiell öppning. Trycket bör inte överstiga ventilspecifikationerna enligt EN 12266-1 eller API 598.
- Trycksättning bör göras gradvis för att undvika vattenslag.
- Det rekommenderas att manövrera ventilen (öppna och stänga) 1 till 2 gånger per år
- För en installation i ATEX-området, kontrollera ledningsförmågan mellan ventilen, uppströmsröret och nedströmsröret och se till att röret är anslutet till jord.

