

# Kontrollerbar backventil

## Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armatur's kontrollerbara backventiler BA 1120, BA 2211, BA 2212 och BA 39.

## Drift och skötsel:

Backventilen är underhållsfri.

## Kontroll:

För att kunna kontrollera backventilens funktion ska avstängningsventil finnas monterad uppströms backventilen.

1. Stäng avstängningsventilen.
2. Skruva av kontrollpluggen på backventilen.
3. Låt vätskan mellan avstängningsventilen och backventilen rinna ut. Därefter ska det sluta rinna vatten.
4. Fortsätter det rinna vatten är backventilen inte tät och ska bytas ut.
5. Är backventilen tät så återmontera kontrollpluggen och öppna avstängningsventilen.

Obs! Tillsä tillse att kontrollpluggen håller tätt efter åtdragning.

Avstängningsventil

Öppen

Stängd

