

Svenska	OBS! Anslutningen för diskmaskin är endast avsedd för kallvatten och är inte omställbar.
English	NOTE! The connection for washing/dishwashing machine can only be connected cold water and cannot be changed to hot water.
Deutsch	ACHTUNG! Der Anschluß für Geschirrspüler/Waschmaschine kann nur am Kaltwasseranschluß angeschlossen werden. Eine Umstellung auf Warmwasseranschluß ist nicht möglich.
Dansk	NB! Tilslutningen til opvaske-/vaskemaskine er kun beregnet for koldt vand og kan ikke ændres til varmt vand.
Norsk	Anslutningen til oppvask - eller vaskemaskin er kun beregnet for kaldt vann og kan ikke omstilles.
Assennusohje Suomeksi	HUOMIO! Hanan pesukoneventtiilin kautta on astianpesu- tai pesukone liitettävissä vain kylmään käyttöveteen.
Français	Le raccordement pour la machine à laver/lavevaisselle est seulement adapté pour eau froide et ne peut pas être changé.
Nederlands	De aansluiting voor de was-/afwasmachine is enkel geschikt voor koud water en kan niet omgeschakeld worden.

Svenska	OBS! Anslutningen för diskmaskin är endast avsedd för kallvatten och är inte omställbar.
English	NOTE! The connection for washing/dishwashing machine can only be connected cold water and cannot be changed to hot water.
Deutsch	ACHTUNG! Der Anschluß für Geschirrspüler/Waschmaschine kann nur am Kaltwasseranschluß angeschlossen werden. Eine Umstellung auf Warmwasseranschluß ist nicht möglich.
Dansk	NB! Tilslutningen til opvaske-/vaskemaskine er kun beregnet for koldt vand og kan ikke ændres til varmt vand.
Norsk	Anslutningen til oppvask - eller vaskemaskin er kun beregnet for kaldt vann og kan ikke omstilles.
Assennusohje Suomeksi	HUOMIO! Hanan pesukoneventtiilin kautta on astianpesu- tai pesukone liitettävissä vain kylmään käyttöveteen.
Français	Le raccordement pour la machine à laver/lavevaisselle est seulement adapté pour eau froide et ne peut pas être changé.
Nederlands	De aansluiting voor de was-/afwasmachine is enkel geschikt voor koud water en kan niet omgeschakeld worden.