

Drift- och skötselinstruktion för Unidrain golvavlopp

Unidrain bör rengöras regelbundet. Det är en garanti för att avlopssystemet håller längre, fungerar optimalt och att golvavloppet alltid ser bra ut i duschkabinen. Unidrain består av fyra delar som antingen består av formsprutad plast (Polypropylen) eller borstat rostfritt stål (AISI 304). Det finns dessutom en hårsil i rostfritt stål som tillval.

Lyft upp gallret och tag ut hårsilen ur avloppsarmaturen. Rengör alla tre delarna med en mjuk trasa eller borste som doppats i ljummet vatten med mildt rengöringsmedel eller såpa. Använd inte stålull. Polera galler och armatur i samma riktning som stålet är slipat. Gallret kan också behandlas med avkalkningsmedel för hushållsbruk: Låt det sitta på ett par minuter och skölj därefter med rent vatten.

Rostfritt stål är mycket hållbart, om det rengörs ofta. Stålets yta skyddas av en hållbar film av kromoxid. Filmen uppstår när kromet i stålets legering förenas med det syre som finns i luft och vatten. Det kan uppstå korrosion, om den skyddade filmen skadas, t.ex. om det sitter orenheter på stålet. Det kan också uppstå korrosion om starka syror eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindrar syrets tillträde till stålet, så att filmen inte kan bildas. Ev. missfärgningar kan oftast poleras bort med kromputs typ Autosol eller likvärdigt.

Ta tag med fingret, som en fingerkrok, i plasthandtaget i mitten av vattenlåset. Dra i handtaget med fingerkrok och ta upp ena sidan först med förslagsvis tummen mot den andra.

Ta isär vattenlåsets överdel och underdel. Skölj delarna i varmt vatten och använd eventuellt lite rengöringsmedel. Till kalkavlagringar på vattenlås och hårsil kan man använda skurpulver och en grov plastsvamp.

Överdel och underdel sätts ihop igen. Vattenlåset är rätt ihopsatt när de två delarna klickar till när man sätter ihop dem. Det ska vara cirka en fingerbredds avstånd mellan överdel och underdel, så att vattnet kan rinna ut. Stryk på lite diskmedel eller såpa på vattenlåsets packning.

Tryck ner vattenlåset i golvavloppet. Var noga med att det sitter vågrätt. Ovankant vattenlås ska ligga strax under golvrännans rännadal. Vattenlåset är rätt ihopsatt och sitter rätt när vattnet rinner igenom avloppet utan hinder.

- Vattnet rinner inte igenom.

Lösning: Överdelen är för hårt nedtryckt. Ta upp vattenlåset och kontrollera att delarna är rätt ihopsatta med cirka en fingerbredds avstånd mellan överdel och underdel.

- Det kommer dålig lukt från avloppet.

Lösning: Vattenlåset är inte ända ner i sitt läge eller sitter inte rakt. Montera vattenlåset igen.

- Vattnet rinner inte undan trots att vattenlåset är rengjort och återmonterat på rätt sätt.

Lösning: Uppstår detta problem ligger felet någonstans i övriga avloppssystemet. Kontakta då en rörinstallatör.

Unidrains vattenlås uppfyller kraven på kapacitet och självrensning enligt EN 1253, som är den gemensamma europeiska standarden för golvavlopp.

Rengör galler,
avloppsarmatur
och ev. hårsil

Rengör rostfritt stål
ofta

Rengör vattenlåset
om vattnet rinner
ut för långsamt,
eller om det är
stopp i avloppet

Tecken på att
vattenlåset inte är
rätt ihopsatt, eller
inte sitter rätt

Vattnet rinner inte
undan