

Underhållsschema för brandposter

Anpassad till Svensk Standard för
Inomhusbrandposter - Underhåll SS-EN 671-3

Trycksak nr.
407E.2006.04

Kontrollprogram för årlig kontroll och underhåll av brandposter och brandslang. Att utföras av utbildad serviceman med rätt verktyg, utrustning, information, manualer, samt kunskap om varje enskild åtgärd som rekommenderas av tillverkaren.

		Brand- post	Brand- slang
1	Kontrollera att utrustningen är lämplig för aktuell brandrisk, lätt tillgänglig och att den inte är blockerad	X	X
2	Kontrollera att utrustningen har rätt varselmärkning och att denna inte är skadad	X	X
3	Kontrollera att bruksanvisningen är tydlig och fullt läsbar	X	
4	Kontrollera att plomberingsglaslet, där så är lämpligt, är helt (brandpost med skåp)	X	
5	Kontrollera att utrustningen med armatur och i förekommande fall skåp, inte är uppenbart skadad, korroderad eller otät, att matarledningen är tillräckligt dimensionerad, oskadad samt att inga vattenskador finns	X	X
6	Kontrollera att väggkonsol, skåp, slangförare och andra komponenter som är fastskruvade i väggen är avsedda för funktion samt rätt och stabilt monterade	X	X
7	Kontrollera att strålröret är kopplat till slangen och att det är stängt	X	X
8	Kontrollera att rullen löper lätt och är fri från skador (justera slirbromsen vid behov)	X	
9a	Rulla ut hela slangen och kontrollera den med avseende på sprickor, vridning, nötning eller andra skador. Kontrollera också att den har rätt längd. Om slangen uppvisar tecken på att vara defekt skall den bytas ut. Observera att slangen skall tryckprovas till högsta tillåtna arbetstryck (12 bar) vart 5:e år.	X	
9b	Rulla ut hela slangen och kontrollera den med avseende på sprickor, vridning, nötning eller andra skador. Kontrollera också att den har rätt längd. Om slangen uppvisar tecken på att vara defekt skall den bytas		X
10	Kontrollera att anslutningsslangen är kopplad till brandpostventilen/matarledningen och att den har rätt böjning, inte är vriden samt att den är oskadad	X	
11	Öppna brandventilen så att tryck erhålles. För brandpostventil som är avsedd att kopplas till brandslang öppnas ventilen mot för ändamålet monterat kopplingslock	X	X
12	Kontrollera att brandpostventilen fungerar tillfredsställande (går lätt att öppna och stänga). För brandposter med automatisk ventil kontrolleras denna på motsvarande sätt	X	X
13	Kontrollera att packningar, kopplingar, slangklämmor och -förbindningar är av rätt typ och ordentligt fastsatta	X	X
14	Kontrollera, där så är praktiskt genomförbart, att vattenflödet är stadigt och jämnt	X	X
15	Kontrollera att strålröret har rätt dimension, att det är tätt samt att det fungerar tillfredsställande	X	X
16	Stäng brandpostventilen. Rulla upp slangen. Kontrollera att rullen löper lätt även vid upprullning. Öppna strålröret för att avlasta trycket. Stäng strålröret.	X	
17	Kontrollera att slangen är tömd på vatten och vecka in den i sin slangkorg/behållare		X
18	För brandposter med skåp kontrolleras att skåpdörren är oskadad, att den går lätt både att öppna 180 grader och att stänga samt att eventuell låsanordning fungerar tillfredsställande	X	X
19	För svängbar brandpost kontrolleras att den löper lätt samt att den kan svängas 180 grader	X	X
20	Brandposten återställs så att den omedelbart kan användas på nytt. Om ytterligare åtgärder är nödvändiga för att återställa brandposten i funktionsdugligt skick skall den märkas "FUNGERAR EJ" samt förses med datum och servicemannens signatur. Innehavaren/brukaren skall informeras	X	X
21	Sätt översynsetikett med ifyllt datum och signatur på de brandposter som är i driftsdugligt skick	X	X

Kidde Sweden AB

KUNDTJÄNST	Fax 08-6159999	Email: kontakt@kidde.se		
STOCKHOLM:	Box 90120	120 21 STOCKHOLM	Tel. 08-615 99 00	Fax 08-615 99 99
GÖTEBORG:	August Barks gata 30 B	421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA	Tel. 031-89 45 40	Fax 031-47 88 49
MALMÖ:	Flintyxegatan 5	213 76 MALMÖ	Tel. 040-31 17 00	Fax 040-43 48 51
NORRKÖPING:	Vulkangatan 3	602 23 NORRKÖPING	Tel. 011-20 25 50	Fax 011-10 25 51
SUNDSVALL:	Östermovägen 39	854 62 SUNDSVALL	Tel. 060-67 84 51	Fax 060-17 36 18
ÖREBRO:	Box 1541	701 15 ÖREBRO	Tel. 019-27 12 30	Fax 019-27 12 35
SKÖVDE:	Vägmästarevägen 2	541 38 SKÖVDE	Tel. 0500-48 00 00	Fax 0500- 41 37 65
SÖDERTÄLJE:	Box 19063	152 26 SÖDERTÄLJE	Tel. 08-550 898 90	Fax 08-550 644 10
ESKILSTUNA:	Box 37	631 02 ESKILSTUNA	Tel. 016-10 81 75	Fax 016-14 51 93