

Kontrollprogram för årlig kontroll och underhåll av brandposter och brandslang

Kontroll och underhåll att utföras av utbildad serviceman med tillgång och nödvändiga verktyg, utrustning, information, manualer, samt kunskap om varje enskild åtgärd som rekommenderas av tillverkaren		Brand-post	Brand-slang
1	Kontrollera att utrustningen är lämplig för aktuell brandrisk, lätt tillgänglig och att den inte är blockerad	X	X
2	Kontrollera att utrustningen har rätt varselmärkning och att denna inte är skadad	X	X
3	Kontrollera att bruksanvisningen är tydlig och fullt läsbar	X	
4	Kontrollera att plomberingsglaset, där så är lämpligt, är helt (brandpost med skåp)	X	
5	Kontrollera att utrustningen med armatur och i förekommande fall skåp, inte är uppenbart skadad, korroderad eller otät, att matarledningen är tillräckligt dimensionerad, oskadad samt att inga vattenskadorna finns	X	X
6	Kontrollera att väggkonsol, skåp, slangförare och andra komponenter som är fastskruvade i väggen är avsedda för funktion samt rätt och stabilt monterade	X	X
7	Kontrollera att strålröret är kopplat till slangen och att det är stängt	X	X
8	Kontrollera att rullen löper lätt och är fri från skador (justera slirbromsen vid behov)	X	
9a	Rulla ut hela slangen och kontrollera den med avseende på sprickor, vridning, nötning eller andra skador. Kontrollera också att den har rätt längd. Om slangen uppvisar tecken på att vara defekt skall den bytas ut. Observera att slangen bör tryckprovas till högsta tillåtna arbetstryck (12 bar)	X	
9b	Rulla ut hela slangen och kontrollera den med avseende på sprickor, vridning, nötning eller andra skador. Kontrollera också att den har rätt längd. Om slangen uppvisar tecken på att vara defekt skall den bytas		X
10	Kontrollera att anslutningsslangen är kopplad till brandpostventilen/matarledningen och att den har rätt böjning, inte är vriden samt att den är oskadad	X	
11	Öppna brandventilen så att tryck erhålles. För brandpostventil som är avsedd att kopplas till brandslang öppnas ventilen mot för ändamålet monterat kopplingslock	X	X
12	Kontrollera att brandpostventilen fungerar tillfredsställande (går lätt att öppna och stänga). För brandposter med automatisk ventil kontrolleras denna på motsvarande sätt	X	X
13	Kontrollera att packningar, kopplingar, slangklämmor och -förbindningar är av rätt typ och ordentligt fastsatta	X	X
14	Kontrollera, där så är praktiskt genomförbart, att vattenflödet är stadigt och jämnt	X	X

Kidde Sweden AB

KUNDTJÄNST

Fax 08-6159999

Email: kontakt@kidde.se

STOCKHOLM:

Box 90120

120 21 STOCKHOLM

Tel. 08-615 99 00

Fax 08-615 99 99

GÖTEBORG:

August Barks gata 30 B

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel. 031-89 45 40

Fax 031-47 88 49

MALMÖ:

Flintyxegatan 5

213 76 MALMÖ

Tel. 040-31 17 00

Fax 040-43 48 51

NORRKÖPING:

Vulkangatan 3

602 23 NORRKÖPING

Tel. 011-20 25 50

Fax 011-10 25 51

SUNDSVALL:

Östermovägen 39

854 62 SUNDSVALL

Tel. 060-67 84 51

Fax 060-17 36 18

ÖREBRO:

Box 1541

701 15 ÖREBRO

Tel. 019-27 12 30

Fax 019-27 12 35

SKÖVDE:

Vägmästarevägen 2

541 38 SKÖVDE

Tel. 0500-48 00 00

Fax 0500- 41 37 65

SÖDERTÄLJE:

Box 19063

152 26 SÖDERTÄLJE

Tel. 08-550 898 90

Fax 08-550 644 10

ESKILSTUNA:

Box 37

631 02 ESKILSTUNA

Tel. 016-10 81 75

Fax 016-14 51 93

Kontroll och underhåll att utföras av utbildad serviceman med tillgång och nödvändiga verktyg, utrustning, information, manualer, samt kunskap om varje enskild åtgärd som rekommenderas av tillverkaren

		Brand- post	Brand- slang
15	Kontrollera att strålröret har rätt dimension, att det är tätt samt att det fungerar tillfredsställande	X	X
16	Stäng brandpostventilen. Rulla upp slangen. Kontrollera att rullen löper lätt även vid upprullning. Öppna strålröret för att avlasta trycket. Stäng strålröret.	X	
17	Kontrollera att slangen är tömd på vatten och vecka in den i sin slangkorg/behållare		X
18	För brandposter med skåp kontrolleras att skåpdörren är oskadad, att den går lätt både att öppna 180 grader och att stänga samt att eventuell låsanordning fungerar tillfredsställande	X	X
19	För svängbar brandpost kontrolleras att den löper lätt samt att den kan svängas 180 grader	X	X
20	Brandposten återställs så att den omedelbart kan användas på nytt. Om ytterligare åtgärder är nödvändiga för att återställa brandposten i funktionsdugligt skick skall den märkas "FUNGERAR EJ" samt förses med datum och servicemannens signatur. Innehavaren/brukaren skall informeras	X	X
21	Sätt översynsetikett med ifyllt datum och signatur på de brandposter som är i driftsdugligt skick	X	X

Kidde Sweden AB

KUNDTJÄNST

Fax 08-6159999

Email: kontakt@kidde.se

STOCKHOLM:

Box 90120

120 21 STOCKHOLM

Tel. 08-615 99 00

Fax 08-615 99 99

GÖTEBORG:

August Barks gata 30 B

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel. 031-89 45 40

Fax 031-47 88 49

MALMÖ:

Flintyegatan 5

213 76 MALMÖ

Tel. 040-31 17 00

Fax 040-43 48 51

NORRKÖPING:

Vulkangatan 3

602 23 NORRKÖPING

Tel. 011-20 25 50

Fax 011-10 25 51

SUNDSVALL:

Östermovägen 39

854 62 SUNDSVALL

Tel. 060-67 84 51

Fax 060-17 36 18

ÖREBRO:

Box 1541

701 15 ÖREBRO

Tel. 019-27 12 30

Fax 019-27 12 35

SKÖVDE:

Vägmästarevägen 2

541 38 SKÖVDE

Tel. 0500-48 00 00

Fax 0500- 41 37 65

SÖDERTÄLJE:

Box 19063

152 26 SÖDERTÄLJE

Tel. 08-550 898 90

Fax 08-550 644 10

ESKILSTUNA:

Box 37

631 02 ESKILSTUNA

Tel. 016-10 81 75

Fax 016-14 51 93