

Vattenmätare 6142KV Woltman

Drift

Upstart

Släpp ut luft från rörsystemet och mätaren. Alla ventiler ska vara öppna under denna procedur. Använd alltid rakarörlängder eller flödesriktare.

Skötsel

Vattenmätaren är normalt underhållsfri.