



Frånluftsaggregat FBX-XL

Bruksanvisning

Version: 1.4

2024-03-20



Innehåll

1. Säkerhet.....	2
2. Aggregatuppbyggnad.....	3
Hölje.....	3
Filter.....	3
Fläkt.....	3
Fläktreglering.....	3
Anslutningar.....	3
3. Monteringsanvisning	4
Användning	4
Aggregatets placering.....	4
Kanalanslutningar.....	4
Kanalisolering	4
Elanslutning.....	4
4. Injustering	5
Elschema	6
5. Tekniska data	7
Fläktdiagram.....	7
Måttuppgifter	8
Allmänt	8
Elektriska data	9
Luftdata.....	9
Kanalanslutningar.....	9
6. Drift- och skötselinstruktioner.....	10
Service	10
Filterbyten	10
Fläkt.....	10
Felsökning.....	10
7. Garantibestämmelser.....	11
8. Injusteringsprotokoll.....	13

1. Säkerhet

Frånluftsaggregatet FBX-XL får inte användas av barn eller person med nedsatt fysisk och/eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om dom inte har delgivits tillräckliga anvisningar och instruktioner av den/dom personer kapabla att ansvara för deras säkerhet. Den person som handhar utrustningen skall även vara väl införstådd med riskerna vid användandet.

Barn skall inte tillåtas få åtkomst till aggregatet, får ej heller utföra rengöring/underhåll utan övervakning.

2. Aggregatuppbyggnad

Hölje

Frånluftsaggregatet FBX-XL har en frånluftsfläkt placerad i ett ljudisolerat hölje, frånluftsaggregatets ytterhölje är i pulver lackerat vitt utförande med en inspektionsdörr på framsidan. Dörren är fastsatt med fyra skruvar.

Filter

Frånluftsaggregatet FBX-XL har ett filter på inkommande frånluft för att skydda fläkten från nedsmutsning.

Fläkt

Frånluftsfläkten är av typ radialfläkt med framåtböjda skovlar. Fläktmotorn är så kallad EC-fläkt vilket innebär att den drar 50–60% mindre energi än konventionella AC-fläktar.

Fläktreglering

Fläktregleringen är placerad på aggregatets ovansida.

Anslutningar

Frånluftsaggregatets kanalanslutningar är i dimension 160 mm och placerade med frånluften till höger och avluften till vänster sett från framsidan av aggregatet.

3. Monteringsanvisning

Användning

Frånluftsaggregatet FBX-XL används för transport av inomhusluft ej för transport av brand och explosionsfarliga ämnen, slipdamm sot o dyl. Aggregatet är avsett för att med frånluftskanaler ventilera bostäder eller lokal med likvärdig miljö.

Aggregatets placering

Frånluftsaggregatet FBX-XL är avsett att placeras i uppvärmt utrymme. Aggregatet placeras lämpligen på en varmvattenberedare eller elpanna. Alternativt kan aggregatet placeras ovanför en fjärrvärmeväxlare. Aggregatet kan monteras på vägg med de medlevererade väggkonsolerna. Alt. monteras två väggskenor och väggkonsoler med ett hyllplan där aggregatet placeras på hyllplanet. På framsidan krävs ett fritt utrymme på 600 mm för öppning av inspektionsdörren.

Kanalanslutningar

Kanalsystemet skall vara i täthetsklass D. Kanalsystemet skall så snart som möjligt efter aggregatet förses med en ljuddämpare 900 mm lång på frånluftskanalen. Imkanal får ej anslutas till aggregatet.

Kanalisolering

Frånluftskanaler och avluftskanal i varmt utrymme kan vara oisolerade medan avluftskanal kondens isoleras i kallt utrymme. Frånluftskanaler i kallt utrymme skall vara isolerade se gällande Byggregler.


Elanslutning

Frånluftsaggregatet FBX-XL levereras med stickpropp för ett skyddsjordat vägguttag, 1 fas 230V. Max säkring 10 A.

4. Injustering

Fläktkapaciteten kan regleras via ratten som är placerad på kopplingsdosan på aggregatets ovansida.

Elschema




5. Tekniska data

Fläktdiagram


Fläktdiagram FBX-XL

Pa tot. 420



Fläkten är steglöst reglerbar inom markerat område

Måttuppgifter



Avluft : Luft som lämnar produkten ut mot det fria.

Frånluft : Luft som bortförs från lokal.

Allmänt

Djup	388 mm
Bredd	572 mm
Höjd	316 mm
Vikt	18 kg

Fritt utrymme framför produkten 600 mm

Elektriska data

Matning FBX-XL	1-fas, 230 V. Max. avsäkring 10 A
Maxeffekt	Totalt 126 W

Aggregatet levereras med stickpropp för skydds-jordat vägguttag. Max säkring 10 A

Luftdata

Luftmängd max.	125 l/s
Filter	Filterklass G 80

Kanalanslutningar

Avluft	160 mm
Frånluft	160 mm

6. Drift- och skötselinstruktioner

Service

Elektriska ingrepp, mätningar och liknande arbetsuppgifter får endast utföras av person med nödvändiga kvalifikationer tex. Elektriker.

Filterbyten

På högersida av aggregatet finns ett filter placerat för att skydda fläkten för att dammpartiklar inte skall fastna på fläkthjulet. Filtret går att rengöra genom dammsugning. Filterbyte skall ske minst fyra gånger per år och kan beställas från www.pbh.se/filter

Fläkt

Innan service, underhåll eller reparation kan påbörjas måste fläkten göras spänningslös (allpolig brytning) och fläkthjulet ha stannat. Fläkten skall rengöras för att bibehålla kapaciteten och undvika obalans med onödiga lagerskador som följd.

Fläktens lager är underhållsfria och skall endast bytas om missljud hörs från fläkten eller fläkthjulet går trögt. Vid rengöring av fläkten får högtryckstvätt eller starka lösningsmedel ej användas. Rengöring måste ske på ett sådant sätt att fläkthjulets balansvikter ej rubbas eller fläkthjulet skadas. Använd fuktig trasa eller papper.

Felsökning

Kontrollera att det finns spänning till fläkten. Bryt spänningen och kontrollera att fläkthjulet ej är blockerat. Om ingen av dessa åtgärder hjälper, kontakta PBH Produkter för råd.

7. Garantibestämmelser

Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09.

Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är PBH Produkters åtagande enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utveckling förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer.

1. För samtliga produkter som marknadsförs av PBH Produkter AB lämnas garanti för konstruktions- fabriktions- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen under förutsättning att produkten är installerad i Sverige.
2. PBH Produkter åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuella uppkomna fel, antingen genom reparation eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står PBH Produkter även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS 09.
3. Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader.
4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelser från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anses som garanti.
5. PBH Produkter ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vattenkvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spänningsvariationer eller andra störningar.
6. PBH Produkter ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts.
7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart.
8. PBH Produkter ansvarar ej för fel som inte reklamats inom 2 år från installationsdagen.
9. PBH Produkter ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, så som affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt.
10. PBH Produkter ansvarar ej heller ersättning för eventuell ökad

Energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS 09

11. Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.
12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med PBH Produkter som då behöver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum.

8. Injusteringsprotokoll

Fastighetsbeteckning		
Typ av aggregat	Utfört av	Datum

Rum	Projekterat Frånluft l/s	Uppmätt Frånluft l/s
Summa flöde		
Inställning frånluftsfläkt		



PBH PRODUKTER AB
FILAREGATAN 14
442 34 KUNGÄLV

TEL 0303 - 36 62 01
E-POST info@pbh.se
Hemsida www.pbh.se

Garantiregistrering

Fylls i omgående på vår hemsida genom att:

Skanna QR koden nedan



eller

gå direkt in på

<https://pbh.se/produktregistrering>

Möjligheten finns också att fylla uppgifterna på nästa sida och skicka in till:

PBH Produkter AB
Filaregatan 14
442 34 Kungälv

Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions- fabriktions- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen. **Vid regelbundna filterbyten enligt manualen gäller 5 års garanti.**