

**Pivaset**

Patruunapolku 5  
79100 Leppävirta  
Finland  
tel. +358 207 579 360  
fax. +358 207 579 366  
info@pivaset.fi  
www.pivaset.fi

**SLANGRULLE MONTERING OCH KONTROLL****EN 671-1****INSTALLATION****Montering:**

Montera installationsplattans övre skruvar ca 1500mm från golvet.  
Använd 8x80mm skruvar för betong- eller tegelvägg och 8x40mm för trävägg.  
Placera slangrullen med anslutningsrör och kulventil på installationsplattan och för slangen med strålmunstycket genom slangföraren. Montera vattentillförseln till kulventilen.

**Kontroll av täthet:**

Öppna kulventilen och strålmunstycket försiktig (använd hink) Stäng strålmunstycket. Säkra att inget vatten läcker ut.

Vi rekommenderar att man rullar ut hela slangen för att även kontrollera tätheten vid navet.  
Efter kontroll, stäng kulventilen och rulla in slangen vattenfylld.

**När kulventilen är öppna eller press i slang, LÄMNA INTE SLANGRULLE UTAN BEVAKNING.**

**Till sist:**

Säkra att snabbrandposten fungerar felfritt genom att dra ut slang från slangrullen. Går rullen för tungt eller lör lätt att dra ut, kan detta justeras med centrummuttern under slangrullens centrumplatta (svart).

**Se till at fastighetsskötaren har denna instruktion.**

**KONTROLL:**

Snabbrandpostens funktion bör regelbundet kontrolleras enligt EN671:3.  
(en gång per år eller t.ex. samtidigt med årlig översyn as övriga brandredskap)

**OBS!      NORMALT KULVENTILEN MÅSTE VARA STÄNGT**