

Ventilen är omställbar mellan 1-rörs- och 2-rörssystem. Som standard levereras ventilen förinställd för 2-rörssystem, med skruv A i stängt läge. För att ändra till 1-rörssystem, använd insexnyckel och skruva motsols.

Vid montering på handdukstork. Skruva först fast inloppsröret på handdukstorken. Montera sedan på reglerventilen på inloppsröret (B). Säkerställ att ventil och inloppsrör positioneras mot varandra och gör en markering (F).

Reglera returflödet genom att vrida skruven (H). Ventilen levereras fullt öppen.

A = Omställning 1rör- och 2-rörssystem    C = Inlopp

D = Värmereglering    E = Retur

