

Monteringsanvisning Luftinjektor

U1020 Luftinjektor (justerbar)

Bearbetad från fast PVC är denna injektor tålig samt motståndskraftig mot kemikalier, rost och korrosion. Luftinjektorn har en justerbar förbikoppling för justering av luftmängd. Venturirörets och alla andra komponenter kan lätt demonteras för rengöring.

Om installationen:

1. Var noga med att pumpen har den kapacitet som krävs för korrekt funktion. Följande är minimikrav för att få minst 28,3 liter luft per timme med tankens tryck på 2bar.

Modell	Flöde	Tryck
U1020	11,35l/min	4bar

2. Var noga med att placera luften injektorn före trycktanken, (mellan pumpen och trycktanken).

3. Ställ tryckvakten på minst 1,4bars skillnad mellan pumpstart och pumpstopp.

4. Justera bypass skruven, så att den drar in luft under en tredjedel av pumpens drifttid.

5. Installera ett smutsfilter före enheten för att förhindra partiklar från att fastna i munstycket.

6. Montera manometrar före och efter luft injektor för att justera och underhålla nödvändiga påtryckningar.

