

Backventil med klämringsskoppling

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's backventiler med klämringsskoppling.

RSK nummer:	495 02 27	495 02 28	495 02 29
	495 02 30	495 02 31	495 02 32
	495 02 33	495 02 35	495 02 36
	495 08 20	495 08 21	

Montering:

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
2. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
3. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
4. Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
5. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern 3/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 4).
6. För kontrollerbar backventil, RSK 495 08 20 och 495 08 21, ska avstängningsventil monteras på backventilens inloppssida.

Observera:

1. Ventilen ska monteras utan smörjning av gängorna.

Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

