




Installatörshandbok

NIBE™ FJVM 220

Fjärrvärmemodul

Innehållsförteckning

1 Viktig information	2
Säkerhetsinformation	2
2 Leverans och hantering	5
Transport	5
Upphängning	5
Bipackade komponenter	5
3 Fjärrvärmemodulens konstruktion	6
4 Röranslutningar	8
Allmänt	8
Systemprincip	8
Mått och röranslutningar	9

Installationsalternativ	10
-------------------------	----

5 Elinkopplingar	12
-------------------------	-----------

Anslutningar	12
--------------	----

6 Igångkörning och justering	13
-------------------------------------	-----------

Programinställningar	13
----------------------	----

Övriga inställningar	13
----------------------	----

7 Tekniska uppgifter	15
-----------------------------	-----------

Mått och avsättningkoordinater	15
--------------------------------	----

Tekniska data	16
---------------	----

Elschema	17
----------	----

Sakregister	18
--------------------	-----------

1 Viktig information

Säkerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet.

Barn skall instrueras/övervakas för att säkerställa att de aldrig leker med produkten.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.

©NIBE 2010.

Symboler



OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller människa.



TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning.

Märkning

FJVM 220 är CE-märkt och uppfyller IPX1.

CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

IPX1 innebär att produkten har skydd mot lodrätt fallande vattendroppar.

Serienummer

För serienumrets placering, se bild över komponentplacering på sidan 6.



TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan.

Landsspecifik information

Installatörshandboken

Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden.

Installationskontroll

Enligt gällande regler skall fjärrvärmemodulen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften.

✓	Beskrivning	Anmärkning	Signatur	Datum
	System urspolat			
	System urluftat			
	Cirkulationspump inställd			
	Avstängningsventiler			
	Reglerventil värme			
	Reglerventil varmvatten			
	Blandningsventil			
	Ansluten matning 230 V			
	FJVM valt som tillbehör (i värmepumpens display)			
	Eleffektinställning gjord			




2 Leverans och hantering

Transport

FJVM 220 ska transporteras och förvaras torrt.

Upphängning


- Lyft bort plåtskåpet från FJVM 220.
- Med hjälp av monteringsplåten sätts fjärrvärmemodulen upp väl förankrat på vägg, så nära värmepumpen som möjligt och med röranslutningar neråt.



Installationsutrymme



Lämna ett fritt utrymme på 400 mm framför och 50 mm på sidorna om fjärrvärmemodulen. All service på FJVM 220 kan utföras framifrån.

Bipackade komponenter



Backventil DN20

3 Fjärrvärmemodulens konstruktion



Röranslutningar

XL 1	Anslutning, värmebärare framledning
XL 2	Anslutning, värmebärare returledning
XL 3	Anslutning, kallvatten
XL 4	Anslutning, varmvatten
XL 8	Anslutning, dockning in
XL 25	Anslutning, fjärrvärme framledning
XL 26	Anslutning, fjärrvärme returledning

VVS-komponenter

FL 1	Säkerhetsventil, varmvattenberedare
FL 2	Säkerhetsventil, värmesystem
FQ 1	Blandningsventil, tappvarmvatten
GP 15	Cirkulationspump
QM 20	Avluftning, värmebärare framledning
QN 32	Reglerventil, värme primärsida
QN 51	Reglerventil, varmvatten primärsida
RM 1	Backventil, kallvatten
RM 2	Backventil, fjärrvärme retur
RM 3	Backventil, värme retur

Givare etc.

BP 5	Tryckmätare, värmesystem
BT 2	Temperaturgivare, värmebärare fram
UA 1	Givaranslutning, energimätare fram

Elkomponenter

AA 5	Tillbehörskort
	AA5-F1 Finsäkring
	AA5-X1 Anslutningsplint, inkommande
	AA5-X4 Anslutningsplint, kommunikation
	AA5-X9 Anslutningsplint, cirkulationspump och växelventiler
SF 1	Strömställare

Övrigt

EP 3	Värmeväxlare, varmvatten
EP 7	Värmeväxlare, värme
HQ 1	Smutsfilter, värme
HQ 2	Smutsfilter, primärsida
PF 1	Dataskylt med serienummer
WP 6	Passbit (för värmemängdsmätare 1 " x 130 mm, alt. 3/4 " x 110 mm)

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

4 Röranslutningar

Allmänt

NIBE rekommenderar att installera FJVM 220 så nära värmepumpen som möjligt för bästa komfort. Detta för att undvika temperatursvängningar när värmeleveransen växlar mellan värmepumpen och FJVM 220.

För utförlig information om olika komponenters placering se avsnitt "Komponentplacering" i denna, samt värmepumpens, Installatörshandbok.

Vid anslutning till F470, se även avsnitt Installationsalternativ.

FJVM 220 bygger på fjärrvärmecentral med svenskt P-märkningsnummer P806280.



OBS!

Installation skall utföras av behörig rörinstallatör. Anmäl installation till fjärrvärmeleverantören och kontrollera gällande föreskrifter för den aktuella installationen.

Systemprincip

Värmepumpen levererar värme till värmesystemet tills den kallar efter tillsatsvärme. Då stannar cirkulationspumpen i värmepumpen och cirkulationspumpen i FJVM 220 börjar arbeta mot värmesystemet.

När kompressorn har värmt upp värmepumpens vattenvolym tillräckligt mycket, stannar cirkulationspumpen i FJVM 220 medan värmepumpen övergår till att arbeta mot värmesystemet.

Framledningstemperaturen regleras av värmepumpens styrning, antingen med dess egen shuntventil eller med reglerventilen i FJVM 220.


Vid varmvattentappning hämtas vatten från värmepumpen och FJVM 220 via blandningsventilen.

Vid stora tappningar innebärande att varmvatten i värmepumpen tar slut produceras varmvatten istället av fjärrvärmen. Detta sker automatiskt med hjälp av blandningsventilen.

Förklaring

EB100	Värmepump
EP1	FJVM 220
AA5	Tillbehörskort
BT2	Temperaturgivare, värmebärare fram
EP3	Värmeväxlare, varmvatten
EP7	Värmeväxlare, värme
FL1	Säkerhetsventil, varmvattenberedare
FL2	Säkerhetsventil, värmesystem
FQ1	Blandningsventil, tappvarmvatten
GP15	Cirkulationspump
HQ1	Smutsfilter, värme
HQ2	Smutsfilter, primärsida
QM20	Avluftning, värmebärare framledning
QN32	Reglerventil, värme primärsida
QN51	Reglerventil, varmvatten primärsida
RM1	Backventil, kallvatten
RM3	Backventil, värme retur
WP6	Passbit

Beteckningar enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.



Mått och röranslutningar

Röranslutning




OBS!

Se till att strömmen är avstängd innan installation påbörjas.

Tänk även på att vissa rör blir varma, vidta därför lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika risk för personskada.

Vid nyinstallation av värmepump samt FJVM 220 gå direkt till punkt 5.

1. Ställ värmepumpens strömbrytare i läge "0" och ta bort frontluckan.
2. Släpp ut trycket i värmesystemet och varmvattenberedaren genom att försiktigt öppna säkerhetsventilerna.
3. Töm fram- och returledning för att kunna installera en backventil, samt T-kopplingar för att ansluta FJVM 220 till värmesystemet, se även värmepumpens Installatörshandbok.
4. Töm varm- och kallvattenledning för att kunna ansluta FJVM 220. Använd värmepumpens avstängningsventil.
5. Lyft bort plåtskåpet från FJVM 220.




6. Sätt med hjälp av monteringsplåten upp FJVM 220 på vägg. Avståndet mellan hålen skall vara 470 mm (CC).
7. Gör rördragning mellan FJVM 220 och värmepumpen samt montera in bipackad backventil på inkommande returledning till värmepumpen (se principalschema).

8. Öppna avstängningsventiler och fyll systemet genom värmepumpen. Avlufta systemet genom avluftsventil (QM20) i FJVM 220, samt avluftsventiler i värmepumpen.
9. Täthetskontrollera rörinstallationen. Efterdra anslutningar vid behov.
10. Montera plåtskåpet och anslut jordkabeln från monteringsplåten till plåtskåpet, invändigt i det nedre högra hörnet.

Extra shuntgrupp, ECS 40/41

Om tillbehör ECS 40/41 används ska det kopplas in som undershunt.




Installationsalternativ

FJVM 220 kan anslutas på flera olika sätt varav några visas nedan.


Mer om alternativen finns på www.nibe.se/dockning.

F470

För att kunna använda F470 och FJVM 220 som kombinerat värmesystem krävs en ändring på rörkopplingen i F470. Ändringen ska säkerställa att värmeförsörjning till tillufts batteriet sker, oavsett om F470 eller FJVM 220 levererar värmen. Därför måste anslutningen för tillufts batteriets returledning flyttas efter sammankopplingen av de båda värmekällorna.



Vid leverans är tillufts batteriets returledning kopplad till värmepumpens interna returledning. Tillufts batteriets returledning måste flyttas ut till den gemensamma returledningen.



Tryckbalansen i värmesystemet bör kontrolleras för att säkerställa att det alltid finns flöde mot tillufts batteriet. Observera att pumpkapaciteten från värmepumpen och från FJVM 220 inte är lika.

5 Elinkopplingar

Anslutningar



OBS!

All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker.

Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser.


Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av FJVM 220.

Anslutning till F370/F470

Avsnittet beskriver elinkoppling för styrning av FJVM 220 från NIBE F370/F470.

Värmepumpens strömbrytare skall ställas i läge "0" innan något arbete får påbörjas.

1. Tillse att produkterna är helt spänningslösa. Demontera frontluckan och skyddslocket till ingångskortet på värmepumpen enligt anvisning i dess Installatörs-handbok.
2. Anslut kablarna W102 och W106 till position X4 och X6 på ingångskortet i värmepumpen enligt elschema på sida 17. Använd kabelgenomgång på värmepumpen vid kabeldragning.




Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste vidstående kopplingsschema följas.

Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA3-X4. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.

3. Om kablarna W102 och/eller W106 måste ersättas på grund av placeringen av FJVM 220, skall kabeltyp EKKX, LiYY eller likvärdig användas.

Inuti FJVM 220 skall kablarna förläggas så att de inte har någon kontakt med något varmt rör.

4. Fixera yttre kabeldragning.
5. Montera skyddslocket samt frontluckan enligt värmepumpens Installatörshandbok.
6. Anslut FJVM 220's stickpropp och sätt strömbrytaren (SF1) i läge "1", spänningssätt värmepumpen och sätt dess strömbrytare i läge "I".



6 Igångkörning och justering

Programinställningar

Programinställningen av FJVM 220 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet i F370/F470.



TÄNK PÅ!

Se även Installatörshandboken för F370/F470.

Startguiden

Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny 5.7.

Menysystemet

Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet.

Meny 5.2 -systeminställningar

Aktivering/avaktivering av tillbehör.

Välj: " FJVM "

Meny 5.1.13 - max installerad eleffekt (BBR)

Denna inställning ska göras om det enligt byggregler finns krav på max installerad eleffekt för uppvärmning.


Övriga inställningar

Pumpinställning

Välj pumpkurva på FJVM 220 så att dess kapacitet motsvarar värmepumpens kapacitet vid aktuellt flöde. Vid mindre flöden kan byte av cirkulationspump erfordras.

För att värma huset används den på värmepumpen inställda värmekurvan. Därför skall efterjusteringen ske på värmepumpen enligt dess Installatörshandbok.


Pump- och tryckfallsdiagram



Effektoppgifter FJVM


Fjärrvärme - F/R [°C]						Ef-fekt [kW]
100	25	35	25	-	-	11
100	35	45	35	-	-	11
100	40	55	40	-	-	16
100	45	55	45	-	-	11
100	38	65	35	-	-	30
100	14	-	-	50	10	34

Blandningsventil tappvarmvatten



Blandningsventilen (FQ1) har ett inställningsområde mellan 1 och 6. Via denna ventil styrs tappvolymen genom FJVM 220 och värmepumpen. Därför är det viktigt att inställningen görs så att största volym kommer från värmepumpen. Inställningen skall vara så låg som möjligt men så att det vid tappstället fås ut minst 50 °C. Ventilen ställs in efter installationen på "3,5". Detta motsvarar ungefär 50 °C vid tappstället.

Reglerventil varmvatten primärsida



Reglerventilen (QN51) justeras till en temperatur minst motsvarande inställningen på blandningsventilen för tappvarmvatten (FQ1), dock max 60 °C i områden med risk för kalkutfällning.



OBS!

Väljer man för hög varmvattentemperatur finns risk att kalk fälls ut och minskar värmeväxlarens effekt.

Funktion "tillfällig lyx"

Funktionen "tillfällig lyx" ska inte längre användas i samband med FJVM 220, eftersom denna alltid säkerställer en tillräckligt stor varmvattenkapacitet. Med FJVM 220 kommer elpatron som tillsats att ersättas med fjärrvärme.

Funktion "periodisk höjning"

När periodisk höjning är aktiv sker uppvärmningen via fjärrvärme och värmepumpens kompressor och elpatron används för höjning av varmvattentemperaturen.

Driftläge "endast tillsats"

FJVM 220 står för värmeproduktionen. Eftersom kompressorn ej är i drift sker hela varmvattenproduktionen också med FJVM 220.

Drift i reservläge

Innan systemet sätts i reservläge ska värmepumpen stängas av (se avsnitt "Vid avstängning av värmepump"). I reservläge är fjärrvärmemodulen inaktiv och värmepumpens elpatron är aktiverad. Eleffekten vid reservläge ska anpassas till säkringarnas storlek.

Vid avstängning av värmepump




Sätt värmepumpens strömbrytare i läge "0". Sätt strömbrytaren (SF1) på FJVM 220 i läge "0". Kontrollera att reglerventilen (QN32) i FJVM 220 är stängd, om den är öppen så stäng denna manuellt.

Vid strömavbrott

Vid strömavbrott skall ventilen (QN32) stängas manuellt för att inte höga returtemperaturer till fjärrvärmenätet skall uppstå. Då cirkulationspumpen inte arbetar finns ingen värmeöverföring. Om fjärrvärmen fungerar kommer det alltid att finnas varmt tappvatten via FJVM 220.

7 Tekniska uppgifter

Mått och avsättningskoordinater



Tekniska data

Vikt	kg	46
Höjd inklusive anslutningar	mm	1010
Bredd	mm	535
Djup	mm	425
Längd matningskabel (utstick från produkt)	mm	2460
Längd COM-kabel (utstick från produkt)	mm	2060
Längd givarkabel (utstick från produkt)	mm	2500
IP-klass		X1
Märkeffekt cirkulationspump	W	190
Max tryck primärsida	bar	16
Max tryck värmebärare	bar	6
Max tryck varmvatten	bar	10

[illegible]

8 Sakregister

Sakregister

B

Bipackade komponenter, 5

I

Installationsalternativ, 10

Installationskontroll, 3

L

Leverans och hantering

 Bipackade komponenter, 5

 Upphängning, 5

M

Märkning, 2

R

Rör- och ventilationsanslutningar

 Installationsalternativ, 10

S

Serienummer, 2

Symboler, 2

Säkerhetsinformation, 2

 Installationskontroll, 3

 Märkning, 2

 Serienummer, 2

 Symboler, 2

U

Upphängning, 5

V

Viktig information

 Säkerhetsinformation, 2

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
Phone +46 433 73 000
Telefax +46 433 73 190
info@nibe.se
www.nibe.se