

Snabbstartsguide RX-Serien

Denna guide beskriver de inställningar som måste gås igenom i displayen vid driftsättning.
Alla inställningar och justeringar sker i servicemenyn om inget annat anges.

För att öppna servicemenyn gå till *Avancerade inställningar*, markera *Allmänna inställningar*, håll in knappen i 6 sekunder. En fråga om att öppna servicemenyn visas, vrid ratten en gång till vänster och markera boken med ett Ja och tryck på knappen.

Nu visas servicemenyn, en utökad meny med fler val och inställningar.

Öppna menyalternativet *Grundinstallation*.

Under grundinstallation finns nio inställningar som behöver kontrolleras och är beskrivna nedan.

UV Värmesystem

Alternativ: Golv eller Radiator

Fabriksinställning: Golv

Värmepumpen måste ställas in för det värmesystem som den är ansluten till så att den kan arbeta med rätt temperaturer.

Ställ in vilken typ av värmesystem huset har, finns endast golvvärme, välj *Golv*.

Finns det radiatorer och golvvärme, välj *Radiator*.

UV Kontrollmetod

Alternativ: Ut, UT & IN eller IN.

Fabriksinställning: Ut & In

Kontrollmetod bestämmer hur värmepumpen utifrån inne- och utgivare styr inomhustemperaturen.

Normalt sker detta med metod Ut & In där utomhustemperaturen styr hur varmt cirkulationsvatten som ska distribueras ut i huset. Innegivaren fungerar i detta fall som en korrigering mot temperaturen.

Lyckas inte utegivaren nå den önskade inomhustemperatur kommer innegivaren att kompensera genom att justera upp värmen, alternativt reducera värmen.

Utomhus och inomhus (Ut och In) I denna metod bestäms vattentemperaturen av utomhustemperaturen.

Temperaturen övervakas och justeras vid behov med den inbyggda inomhusgivaren.

Utomhus (Ute) Denna metod kontrollerar endast baserat på utetemperaturen. Vattentemperaturen bestäms av utomhustemperaturen och den inställda värmekurvan.

Inomhus (In) I denna metod baseras temperaturen på innetemperaturen.

UV Uppvärm.kurva

Alternativ: 1 - 10. Fabriksinställning: Golvvärme = 3 Radiator = 7

Här bestäms vilken värmekurva som ska vara inställd. Värmekurvan bestämmer framledningstemperaturen.

Standardkurvan på 3 för golvvärme och 7 för radiator brukar normalt räcka.

Användaren kan enkelt justera detta själv i användarmenyn under *Temperatur/Tid > Inomhustemperatur* om den behöver höjas eller sänkas.

UV Pump hast

Alternativ:RX35: 25-100%, RX50: 30-100% RX65 40-100%
Standardinställning: RX35:55%, RX50:70% och RX65:88%.

Ställ in cirkulationspumpen för att uppnå rätt flöde i värmesystemet. Ju högre motstånd i värmesystemet, desto högre procentuell pumpeffekt krävs.

Minsta cirkulationsflöde

Värmepumpens minsta cirkulationsvattenflöde vid full värmeeffekt.

RX35: 6 l/min **RX50:** 8 l/min **RX65:** 10 l/min

Ett minsta flöde på 3 l/min måste alltid säkerställas. En rekommendation kan vara att lämna en instrypt golvslinga i ett litet badrum öppen och oreglerad om minsta flödet inte kan uppnås.

Fläkthastighet normal

Alternativ: 0 – 100%.

Fabriksinställning: 75%

Här väljer man hastighet för fläkten vid OVK. Hastigheten justeras in av certifierad funktionskontrollant för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Ineffektgräns

Alternativ: 0 – 12000W

Fabriksinställning: 12000W

Begränsningsvärde för elektrisk ineffekt.

Justeras enbart då maximal eleffekt är begränsad enligt gällande BBR.

Notera: Ineffektgränsen kan endast sänkas. När den en gång sänkts är enda sättet att höja den igen att byta hela styrkortet.

T12 Tilluftsfläkt korr.

Alternativ:-50% - -0%.

Fabriksinställning: -30

Här ställer man in tilluftsaggregatets fläkthastighet i förhållande till värmepumpens fläktinställning. Fabriksinställning -30%. Detta motsvarar ca -10 % i tilluftsflöde jämfört med frånluftsflödet.

Denna inställning behövs normalt inte justeras och inte alls om inte ett tilluftsaggregat är monterat.

Eltillskottsfunktion

Allternativ:Normal, Endast tillskott, Eltillskott blockerat.

Fabriksinställning: Normal

Här väljer man om man vill köra värmepumpen med enbart eltillskott eller utan.

Tid

Tid och datum är förinställt men kan justeras här om det inte skulle stämma.