

# Drift & Skötsel

## Matavfallskvarn Evolution 100

### 1. Vad får malas

Fiskrens, grönsaker, skaldjursskal, potatis och äggskal, hushållspapper (ej fiberförstärkt eller vaxat), kaffefilter, tillagade kycklingrester, mindre kött-, fågel- och fiskben samt övrigt organiskt "mjukt" matavfall. Tips: dela bananskalet i 2-3 delar innan malning.

### 2. Vad går inte att mala i matavfallskvarnen

Rått fiskskinn, senor från kött, rått kycklingskinn, stora mängder med fett eller deg. Gränsen för ben går vid mindre kotlettben.

### 3. Vad får inte stoppas/hällas i matavfallskvarnen

Explosionsfarliga, smittofarliga, kemiska, miljöfarliga ämnen glas, plast, blöjor, tyg, snören.

### 4. Varning för roterande skiva samt tyngder

**Stick inte ner händer eller föremål under drift!**

15 cm under kvarnens inlopp (gummiskydd) sitter en roterande skiva med vikter som slungar ut matavfallet i ytterkant på malkammaren där det rivs till små partiklar för vidare transport till avloppsrören.

### 5. Start & Stopp av kvarnen

**Använd alltid vatten i samband med malning. Detta förkortar även tiden det tar att mala avfall.**

Se bifogad manual steg för steg.

Använd diskborsten för att samla ihop samt föra ner matavfallet i kvarnens inlopp.

### 6. Underhåll

**Innan underhåll görs, dra ut stickproppen ur vägguttaget så att kvarnen blir strömlös!**

Se till att kvarnen är tömd efter varje användning (det hörs på gången om kvarnen är tom) om du hör att "något ej malbart" far runt inne i kvarnen och inte kan malas så använd en matpincett och ta ut föremålet.

*Tips: ta ofta bort stänkskyddet (gummiskyddet) och titta ner i kvarnen och kontrollera att allt ser bra ut samt att du gör rent gummiskyddet på undersidan. Var noga med att sätta tillbaka gummiskyddet ända ner till det "klickar till" och fastnar i sitt rätta läge.*

## 7. Enklare felsökning och åtgärder

**Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget och skruva ur säkringen i proppskåpet!**

### a. Kvarnen går med oljud

Använd en matpincett till att plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen, återställ strömmen och provstarta kvarnen.

### b. Kvarnen varvar ner, stannar eller startar inte, brummande ljud från motorn hörs .

Det sitter fast något som gör att motorn inte orkar driva malverket, stäng av kvarnen och gör den strömlös lika punkt 7 och använd den medföljande sexkantsnyckeln som förs in i centrumhålet i kvarnens botten (se undersida kvarn) vrid runt axeln tills det känns lätt åt båda håll, tag ut sexkantsnyckeln och provstarta kvarnen .

### c. Återställningsknapp

Om ni glömmer kvarnen på så kommer den att gå varm och stanna, eftersom motorskyddet kommer att lösas ut. För att kvarnen skall kunna startas igen, behöver ni trycka på *återställningsknappen* under kvarnen (*liten röd knapp i utkanten av botten till kvarnen*) se bilden under.

