

Mora Izzy Raw/Rustic

Izzy Raw är gjuten i mässing som blåstras för att skapa en rå struktur. Ytan är obehandlad och kommer att åldras och patineras vackert med tiden.

Izzy Rustic är gjuten i mässing som blåstras för att skapa en grov struktur. Ytan är därefter oxiderad för att skynda på processen som skapar ett antik utseende.

Varje blandare är ett hantverk och utseendet kan därför variera mellan produkterna.

VID RISK FÖR FROST

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (till exempel i oppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i oppvärt utrymme.

RENGÖRING

Gör det till en rutin att torka av din blandare ofta för att bevara dess livslängd. Vi rekommenderar att du använder en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr.

Materialsador på blandarens yta som orsakats av felaktig rengöringsmetod kommer inte att ersättas av vår garanti.

Izzy Raw

Vi rekommenderar inte att rengöringsvampar med grov yta, rengöringsmedel som innehåller syror, kalklösningsmedel eller ättiksprit används för att göra rent din blandare. Eftersom innehållet i dessa medel ständigt förändras kan ytan på din blandare förstöras.

Izzy Rustic

Ytan ska inte poleras och vid användning av rengöringsmedel finns risk för att den oxiderade ytan försvinner och mässingens naturligt gyllene färg framträder.

Izzy Raw is cast in brass and blasted to create a raw surface structure. The surface is untreated and will develop an attractive patina over time.

Izzy Rustic is cast in brass and blasted to create a coarse surface structure. The surface is then oxidised to speed up the process of developing an antique appearance.

Because each mixer is hand crafted, individual mixers may vary in appearance.

WHERE THERE IS A RISK FOR FROST

If the mixer will be subjected to external temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

CLEANING

Make a habit of frequently wiping your mixer clean to prolong its life. We recommend using a microfibre cloth. If necessary, dampen the cloth with water. Alternatively, use a mild soap solution, rinse immediately and wipe the surface dry.

Our guarantee does not cover any damage to the mixer's surface that is caused by incorrect cleaning.

Izzy Raw

We do not recommend using abrasive sponges, acid detergents, descalers or spirit vinegar to clean your mixer. Because the content of these products is constantly changing, they risk damaging the surface of your mixer.

Izzy Rustic

The surface should not be polished and when using detergents there is a risk that the oxidised surface will be removed and the brass's naturally golden colour appears.