

Drift och skötselinstruktion Vattenutkastare | Utomhuskran

| RSK | Tillverkningsnr | Användning | Arbetstryck |
|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
| 431 65 06 | 97 50 00 | För tappvatten | Max 10Mpa (10 bar) |



Vattenutkastarens hus är underhållsfritt. Föroreningar kan fastna i ventilen.

Rengöring av vattenutkastarens ventil.

1. Stäng av vattnet.
2. Skruva av låsskruven (insex-nyckel 2,5).
3. Skruva ut ventilspindeln moturs med hjälp av nyckeln tills den lossnar.
4. Plocka ut innerrör med ventilkägla.
5. Torka rent delarna.
6. Smörj gärna in ventilspindels gänga och o-ring före återmontering med ett livsmedelsgodkänt smörjmedel.
7. Återmontera delarna i omvänd ordning.

