

Kulventiler

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armatur's kulventiler med glandmutter.

Drift och skötsel:

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.

Ventilen är försedd med efterdragbar glandmutter. Vid eventuellt läckage i spindeln gör enligt följande:

1. Ta bort handtaget/vredet
2. Spänn glandmuttern ca 1/8 varv tills läckaget upphör
3. Återmontera handtaget/vredet