

Kulventiler med glander

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers kulventiler BA 107, 107S, 107R, 108, 120, 121, 125, 126, 111, 250, 350, 102, 103, 104, 104S, 7620, 3400, 3400S, 3405, 3406, 3410, 3410S, 3435, 3435S, 3440, 3440S, 3420S, 3460S, 3450S, 3485S, 3486S, 202S, 203, 211, 212, 213, 222.

Drift och skötsel:

Kulventilen ska motioneras regelbundet 1-2 gånger per år.

Ventilen är försedd med efterdragbar glandmutter. Vid eventuellt läckage i spindeln gör enligt följande:

1. Ta bort handtaget/vredet
2. Spänn glandmuttern ca 1/8 varv tills läckaget upphör
3. Återmontera handtaget/vredet



Följande ska uppfyllas för att 10års produktgaranti ska gälla:

- Ventil ska vara installerad enligt gällande monteringsanvisning.
- Ventil ska vara installerad för avsedd och godkänt media.
- Ventil ska motioneras regelbundet 1-2 gånger per år.
Detta ska loggbokföras.
- Ventil ska vara installerad så att inga yttre omständigheter påverkar ventilens funktion.
- Ventil ska användas i fullt öppet eller fullt stängt läge.
- Ventilens temperatur- eller tryckområde får inte överskridas.