

Vridspjäll

Vridspjäll:

Vridspjällen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.

Snäckväxel:

Snäckväxeln är permanentsmord och underhållsfri.

Snäckväxeln är försedd med lägesindikator som visar ventilens position.