

Kontrollerbar backventil

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armatus kontrollerbara backventiler.

Drift och skötsel:

Backventilen är underhållsfri.

Kontroll:

För att kunna kontrollera backventilens funktion ska avstängningsventil finnas monterad uppströms backventilen.

1. Stäng avstängningsventilen.
2. Skruva av kontrollpluggen.
3. Låt vätskan mellan avstängningsventilen och backventilen rinna ut. Därefter ska det sluta rinna vatten.
4. Fortsätter det rinna vatten är backventilen inte tät och ska bytas ut.
5. Är backventilen tät så återmontera kontrollpluggen.