

# Smutsfilter gängade

## Rengöring av silen

1. Stäng ventiler på båda sidorna av filtret. Låt mediet svalna.
2. Skruva av proppen.
3. Ta ur silen.
4. Rengör silen genom att spola med vatten eller blåsa med tryckluft.
5. Kontrollera att silen är hel. Byt vid behov.
6. Sätt tillbaka silen.
7. Skruva tillbaka proppen.
8. Öppna ventilerna.