



Skötsel och underhåll av RHB Brandposter & Spolposter i mark.

RHB Brandpost Gjuten, RHB Brandpost Rostfri Teleskopisk, RHB Brandpost Fast.

RHB Spolpost modeller.

Skötselanvisningar:

Kontroll av åtkomlighet

Kontroll av betäckning

Kontroll av öppningsfunktion och stängningsfunktion

Kontroll av att läckage inte förekommer

Kontroll av dränering

Kontroll av avtappning

Kontroll av eventuell föravstängningsventil

Kontroll av att trumman inte har överbelastats av marken

Tryck och flöde mäts man vid behov.

Vintertillsyn:

Beror på om brandposten/spolposten är försedd med avtappning eller ej.

BP / SP utan avtappning skall tömmas med brandposttömmare.

BP / SP med avtappning är självtömmande när ledning ej är trycksatt (stängd)

Skötselintervall:

Skötsel bör genomföras en gång per år och det under hösten. Dessutom kan det tillkomma vintertillsyn om BP/SP ej är försedd med avtappning och när avtappningen av någon anledning inte skulle fungera

Avtappning:

BP / SP töms på ca: 10-15 min. efter stängning.

Rödhammarbolagens Brandposter & Spolposter är renoveringsbara ovan mark.

Rödhammarbolagens rostfria teleskopiska BP & SP är justerbar i höjd för att man vid t.ex. ny beläggning kan justera in höjden på brandpost/spolpost och trumma

OBS: Ledningen får ej vara trycksatt när detta arbete utförs