

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Lödskarvsats.

00.06. MA nr 89 05 71

OBS! Rör ur vägg rengöres invändigt innan lödning till dess att "färsk" kopparyta framträder. Beakta brandfaran vid lödning. Se till att skarven på röret hamnar på utsidan av väggen, så att en säker tätning uppnås.

mora**(ma) armatur**

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00