

Avluftningsventil 5021

Drift och skötsel:

Avluftningsventil 5021 med backventil används för avluftning av slutna värme- eller kylsystem.

För att få funktion automatisk avluftning av systemet, vrid den svarta ratten motsols ett varv från helt stängt läge. Låt den sedan stå i detta läge, se bild 2.

För att stänga avluftningen, vrid ratten medsols till stopp.

När man gängar av avluftningsventilen från backventilen så stängs backventilen. Detta medför att man kan utföra denna manöver utan att tömma systemet.

Obs! Tänk på att systemet kan innehålla varmt media och media med högt tryck. Iakttag försiktighet för att undvika personskador!

Avluftningsventilen är normalt sett underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Installation:

Ventilen ska placeras vertikalt i systemets höga punkter för att verka optimalt, eftersom luften stiger uppåt. Risken är annars att det bildas luftfickor i systemet som hindrar cirkulation av media.

Eventuell glykolblandning av mediat får inte överstiga 30 %.

Ventilen ska placeras så att den går att kontrollera och den ska även placeras så att den inte kan utsättas för frysskador.

Monteringsanvisning för denna produkt finns på separat blad.

Bild 1

Ratt för öppna/stäng



Bild 2

