

Backventil

Gäller för:

Denna drift & skötsel instruktion gäller för Beulco Armatur icke kontrollerbara backventiler:

BA 1100 Europa

BA 1103 York

BA 188NDA

BA 188CRM

BA 488NDA

BA 35

BA 37

Drift och skötsel:

Backventilen är normalt underhållsfri.

Funktionen bör kontrolleras regelbundet.

Smuts och partiklar kan fastna i ventilen alternativt bilda en hinna på packningsytan. Detta medför att ventilen inte kan stänga ordentligt och madiat kan därför läcker igenom.

Om ovanstående uppstår kan man demontera backventil och rengöra inne i ventilhuset alternativt byta ventilen till en ny.

BA 1100



BA 1103



BA 188NDA



BA 188CRM



BA 488NDA



BA 35 / BA 37

