

Termopar slangar

Denna drift- & skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturs slangar av typ Termopar, köpta och installerade från och med november 2012.

Anslutningsslangar är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Om skada uppstår på omflätning bör slangen bytas ut.

Om slang är installerad i anläggning med krav på avstängningsventil bör denna stängas efter varje användningstillfälle.

Minsta tillåtna böjningsradie (Fig 1) enligt tabell nedan:

Slangens ytterdiameter	Minsta böjradie
12mm	30mm
14mm	35mm



Följande ska uppfyllas för att 10års produktgaranti ska gälla:

- Slang ska vara installerad enligt gällande monteringsanvisning.
- Slang ska vara installerad för avsedd och godkänt media.
- Slang ska sitta i en fast installation, alltså inte i en rörlig anläggning där det kan uppstå nötningskador eller vridningar.
- Slang ska vara installerad så att inga yttre omständigheter påverkar slangens funktion.
- Slangens temperatur- eller tryckområde får inte överskridas.



Fig 1

