



EXPANSIONSKÄRL

Av rostfritt stål



Expansionskärlen finns förutom i stående och liggande modell även som kombikärl

DRIFT OCH SKÖTSELANVISNING

Kontrollera att kärlet endast monteras i öppet system och att det har tillräckligt stor volym. Ett underdimensionerat kärl medför risk för alltför hög syrehalt och temperatur, som ökar risken för korrosion. Kärlet är täthetsprovat vid tillverkningen men skall kontrolleras vid montage samt ha årlig översyn för att undvika vattenskador.

Rengör och torka av kärlet om det är missfärgat eller repat. Missfärgningar kan uppstå om smuts eller något som innehåller järn får sitta kvar på den fuktiga ytan. Det kan ge skador på ytan som ger upphov till korrosion.