

Helsvetsat smutsfilter Drift- och skötselanvisningar

- Stäng ventiler i båda sidor av smutsfiltern
- Sätt papper och hink e.d. som skydd omkring och under filtern
- Öppna muttrar och filtern
- Ta bort bottnen
- Ta bort sikten och rena den
- Vid behov byt ut sikten
- Sätt sikten tillbaka
- Lyft upp bottnen och axeln
- Dra åt muttrar
- Öppna ventiler