

Danfoss radiatortermostater
1-3 gradering



Ställ in temperaturen och spara energi

Danfoss termostater har energimärkning A



En korrekt temperatur bidrar till både energibesparing och minskad miljöpåverkan

Termostaten håller en jämn och konstant temperatur i rummet. Ställ in önskad temperatur enligt tabellen nedan – sedan sköter den sig själv. Termostaten öppnar och stänger automatiskt för att anpassa sig efter värmebehovet och utnyttjar på så sätt gratis värme från solljus, elektriska apparater och människor.

A-märkningen är din garanti för att du gör det bästa valet för både din plånbok och för miljön. Du sänker dina värmekostnader, samtidigt som vi tillsammans minskar CO₂-utsläppen.

- Inställning 3 ger en rumstemperatur på cirka 20 °C.
- För en lägre temperatur i exempelvis sovrummet, ställ termostaten på läge 2 vilket motsvarar cirka 17 °C.
- I badrummet vill man ofta ha det lite varmare – där kan du ställa termostaten på högsta nivå.

Inställning	Frostskydd*	1	2	3
Temperatur	7 °C	14 °C	17 °C	20 °C

Gratisvärme sparar energi

Värme från solljus, människor och elektriska apparater kallas för gratisvärme. Termostaten känner av denna extra värme och minskar då automatiskt värmen från elementet. När gratisvärmen försvinner öppnar termostaten igen för att bibehålla den inställda temperaturen.

Täck inte över termostaten

För att fungera korrekt måste termostaten kunna känna av den faktiska rumstemperaturen. Om den är dold bakom tjocka gardiner, möbler eller ett elementskydd, bör du istället använda en termostat med extern givare.

Frostskydd (*)

När du reser bort under en kallare period kan du ställa in termostaten på frostskyddsläget (*). Termostaten håller då en temperatur på cirka 7–8 °C för att skydda rör och element från att frysa.

Nattsänkning

Ett enkelt sätt att spara energi är att sänka temperaturen några grader under natten, eller under dagen när ingen är hemma.

Rengöring

Rengör termostaten med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel, till exempel vanligt diskmedel. Använd aldrig skurpulver, sprit eller andra lösningsmedel då de kan skada termostatens yta.