

Kulbackventil

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's kulbackventiler.

RSK nummer: 450 07 74 450 07 75 450 07 76
450 07 77 450 07 78 450 07 79

Montering:

1. Kulbackventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Pil på ventilen visar flödesriktningen.
3. Kulbackventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment (se fig 1-4).
4. Använd lin eller gängtejp som tätningsmaterial.
5. Montera ventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sex- eller åttakanten. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 5 och 6).

Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5



Fig 6

