

# Kulventil BA 3486S

## Gäller för:

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| RSK: | 450 88 84 | 450 88 85 | 450 88 86 |
|      | 450 88 87 | 450 88 88 | 450 88 89 |

## Montering:

1. Demontera den gamla ventilen och ta bort tätningskonerna.
2. Rengör rörändarna och kontrollera att dom är hela.
3. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
4. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för drag- eller tryckkrafter, böjande eller vridande moment (fig 1-4).
5. Placera de nya halvkonorna i rörändarna (fig 5).
5. Montera den nya ventilen mellan konorna. Använd fast nyckel eller skiftnyckel. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (fig 6).

