

Diffuflex slang

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armaturers slangar av typen Diffuflex. Slangarna är märka med lila etikett med texten Diffuflex

Montering

- 1 Kontrollera att hylsorna är pressade (fig 1)
- 2 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2)
- 3 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3)
- 4 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel. Slang med anslutning löpmutter ska monteras mot koppling med plan yta, annars riskerar packning att skäras sönder.
- 5 Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringsskopplingar eller presskopplingar, stödhylsa behöver inte användas. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning skall följas. Slätända i mässing enligt standard EN13618.
- 6 Avstängningsventil bör monteras före slangen.
- 7 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:

Slang-dimension	Minsta böjradie
DN 15	70 mm
DN 20	80 mm
DN 25	100 mm
DN 32	160 mm



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

