

Bottenventil gänga

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för följande modeller av Beulco Armatur's gängade bottenventiler:

Modell: 1105 (fig 1)

1108 (fig 2)

180 (fig 3)

Montering:

1. Bottenventilen kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.
2. Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma ventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fasta nycklar eller skiftnyckel.

Fig 1



Fig 2



Fig 3

