

ahlsell

Monteringsanvisning

Gängade back- & bottenventiler

AVI 1630



a-c
a-collection

Monteringsanvisning

Gängade back- och bottenventiler

Denna monteringsanvisning gäller för backventiler AVI 1630 (bild 1) och bottenventiler AVI 1630 (bild 2)

Användningsområde

Eget vatten, värme-/kylsystem, luftsystem samt vissa oljor.

Montering

- Ventilen kan monteras i alla lägen.
- Beakta flödesriktningspil på ventилhus.
- Ventilen skall monteras med skiftnyckel eller fast nyckel. Rörtång eller liknande kan klämma ihop ventilen så att backventilinsatsen fastnar i ventилhuset.

Underhåll

Ventilen är underhållsfri under normala driftförhållanden, filterkorg på bottenventil skall dock rengöras och bytas vid behov.

Produkten är byggvarubedömd.



Bild 1



Bild 2