

**Kulventil
AVI 1140**



**Tryggt
val**

a-collection

Monteringsanvisning för Ahlsell Kulventil AVI 1140.

RSK: 5493211, 5493212, 5493213, 5493214, 5493215, 5493216, 5493217

Användningsområde:

För värme/kylsystem samt luftsystem där avtappnings/påfyllnings-funktion önskas.

Tryck och temperatur:

PN16, , 0-+150°C

Underhåll:

Ventilen är underhållsfri under normala driftförhållanden, alla ventiler bör dock motioneras 1-2 gånger per år.

1



2



Montering:

- Ventilen kan monteras i alla lägen.
- Ventilen skall monteras med skiftnyckel eller fast nyckel, anhåll på ventil skall göras vid den sida närmast anslutande detalj. Rörtång eller liknande kan klämma ihop ventilen så kulan fastnar eller läcker.

Lin

Linet förs på i delen som skall anslutas till ventilen i gängriktningen utifrån och in i gängans fulla längd. Smörj därefter linet med lämpligt rörkitt och skruva samman delarna.

Gängtejp

Se till att gängorna är rengjorda och avlägsna eventuella metall och smutsrester. Tejpen lindas i gängornas

stigning i ett jämnt, sträckt lager med överlapp minst en halv tejpbredd. Skruva samman delarna. Smörjmedel används ej. Vid användning av gängtejp bör ej delarna skruvas isär efter åtdragning.

Placering av ventil

Fogar på rörledning ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog snabbt kan upptäckas. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvvlopp eller med vattentätt golv. Ventilen kan monteras i valfritt läge. Kontrollera efter installationen att ventilens anslutningar är täta.

Produkten är byggvarubedömd.



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se
Tel. 08-685 70 00

a-collection
– kvalitet till rätt pris