

## Installation, drift- och underhållsmanual WaGate SVM-TG Avstängningsventil

### Installation:

- Ventilen bör placeras så att in- och utloppsrör anpassas i förhållande till varandra. Ventilhuset måste stå upprätt. (Om rören inte är i linje och är skevt i förhållande till varandra med ventilhuset kan det leda till att ventilen inte fungerar korrekt)
- Var uppmärksam på att ventilen är rätt placerad. Den är trycktät från ena sidan, röret med fickan monteras på inlopp.
- Efter att ventilen är monterad på rörsystemet, dra åt skruvarna på toppen av ventilen och montera sedan handratten/spindelgarnityren.
- Provkör ventilen. Den måste öppna och stänga lätt.
- Ventilen är klar för användning.

