



Monteringsanvisning

TECEGUARD - PLUG-IN

GÄLLER RSK NR:
5216600/01/02/03



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Generell information

TECEguard Plug-in

Avser TECEguard Plug-in med RSK nr: 5216600, 5216601, 5216602 samt 5216603.



Specifikationer

- El: 230V, 1-2 vattensensorer
- VVS: G15 alt. G20, 1-2 st motordrivna kulventiler med manuell överstyrning
- Driftstryck: 0-10 bar
- Driftstemperatur: 0-60 °C

Säkerhet

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får endast utföras av VVS-installatör. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller felaktig användning av apparaten.

Återvinning

Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.

Användarmanual

Allmänt

Produkten ska installeras av person som har den fackmässiga kunskap som krävs för att utföra installationen på ett korrekt sätt.

TECEguard Plug-in används för att stoppa vattenskadorna vid en utrustning eller begränsat område, t ex. diskbänk/diskmaskin. TECEguard Plug-in kan monteras med en eller två motordrivna kulventiler samt en eller två vattensensorer.

Om kulventilen står i öppet läge i mer än tre dagar motioneras kulventilen automatiskt, dock stängs vattnet inte av helt.

Handhavande

- Tryck ON på TECEguard Plug-in för att slå på vattnet, tryck OFF för att stänga av vattnet.
- Vid indikering av vatten larmar systemet och vattnet stängs av. Se avsnitt "Larm".
- Eluttaget 230V kan användas till att ansluta den övervakade utrustningen, t ex. diskmaskin. OBS! OFF-knappen på TECEguard Plug-in stänger endast av vattnet, ej elen.

Larm

Om vattensensorn har indikerat vatten larmar enheten med pulserande signal - vattnet och eluttaget slås av automatiskt och lysdioden blinkar rött. Tryck på OFF för att tysta systemet och åtgärda läckaget.

När du har åtgärdat, tryck ON och vattnet slås på igen. Om någon av vattensensorerna fortfarande är blöta kommer systemet att stängas av igen.

Montering

Elektronikenheten

Elektronikenheten monteras i 230V uttag. Uttaget kan fortfarande användas för t ex. diskmaskin.

Motordriven kulventil

Kabeln från den motordrivna kulventilen kopplas in i elektronikenheten. En eller två kulventiler kan installeras. Ventilen kan monteras i alla lägen; horisontellt, vertikalt, upp och ned samt oberoende av flödesriktning. Enheten har invändig R-gänga. Anslut mot rör med t ex. klämringskoppling enligt kopplings- och rörtillverkarens monteringsanvisningar. Efter färdigställd installation ska täthetskontroll utföras.



Inkoppling av ventilen görs på höger sida av enheten (2 st ventiler kan anslutas)

Vattensensor

De medföljande sensorerna placeras på den plats som ska skyddas och ansluts till elektronikenheten. Kopplas in med medföljande kontakt.



Vattensensorn kopplas in på vänster sida av enheten (2 st sensorer kan anslutas)

TECE Sverige AB
T +46 010 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se