

# Ventil med klämringsskoppling

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers kulventiler med klämringsskoppling.

## Montering:

- 1 Kapa röret vinkelrätt med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
- 2 Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
- 3 Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
- 4 Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
- 5 Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern med fast nyckel eller skiftnyckel föreskrivna varv enligt tabell (fig 4).

Antal varv efter handåtdragning:

Dy	Cu-rör	Kromade Cu-rör	Mässing	Tunnväggiga stålrör
10	1	3/4	1	1
12	1	3/4	1	1
15	1	1 1/4	1	3/4
18	1	1 1/4	1	3/4
22	1	1 1/4	1	3/4
28	3/4		3/4	3/4
35	3/4		3/4	3/4
42	3/4		3/4	
54	3/4		3/4	

## Observera

1. Ventilen skall monteras utan smörjning av gängorna.
2. Ventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt tabell.

## Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

