

# Ventil med klämringsskoppling

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers kulventiler med klämringsskoppling för kopparrör:  
BA 202S, BA 203, BA 212, BA 213.

## Montering:

- 1 Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
- 2 Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
- 3 Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
- 4 Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
- 5 Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern med fast nyckel eller skiftnyckel föreskrivna varv enligt tabell nedan(fig 4).

Antal varv efter handåtdragning:

Dy CU-rör	Varv
12	1 1/4
15	1
18	1
22	3/4
28	3/4
35	1/2
42	1/2
54	1/2

## Observera

1. Ventilen skall monteras utan smörjning av gängorna.
2. Ventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt tabell.
3. För att undvika spänningsskorrosion i muttern så kan muttern, efter åtdragning, lossas ett halvt varv och sedan dras åt igen.

