

Avluftningsventil 5021

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's avluftningsventil 5021.

Ventilen ska placeras vertikalt i systemets höga punkter för att verka optimalt, eftersom luften stiger uppåt. Risken är annars att det bildas luftfickor i systemet som hindrar cirkulation av media. Eventuell glykolblandning av mediet får inte överstiga 30 %. Ventilen ska placeras så att den går att kontrollera och den ska även placeras så att den inte kan utsättas för frysskador.

Montering:

1. Börja med backventilen. Den utvändiga gängan har en teflonring för tätning av installationen. Extra tätningsmaterial är därför överflödigt. Montera backventilen med fast nyckel eller skiftnyckel, se bild 1. Ventilen ska dras så att gänga bottnar och teflonringen inte syns.
2. Montera avluftningsventilen i backventilen med fast nyckel eller skiftnyckel. Mottag ska hållas på backventilens hus med fast nyckel eller skiftnyckel, se bild 2. Inget tätningsmedel behövs eftersom det finns en o-ring i botten på avluftningsventilens gänga som tätar installationen. Dra åt gänga så att avluftningsventil och backventil går ihop helt.

När avluftningsventilen är monterad så är backventilen öppen.

Säker vatteninstallation



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Bild 1



Bild 2

