

Backventil med klämringsskoppling

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's backventiler med klämringsskoppling för kopparrör.

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| RSK nummer: | 495 02 27 | 495 02 28 | 495 02 29 |
| | 495 02 30 | 495 02 31 | 495 02 32 |
| | 495 02 33 | 495 02 35 | 495 02 36 |
| | 495 08 20 | 495 08 21 | |

Montering:

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
2. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
3. Stödhylsa ska användas till mjuka och halv hårda kopparrör.
4. Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
5. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern 3/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 4).
6. För kontrollerbar backventil, RSK 495 08 20 och 495 08 21, ska avstängningsventil monteras på backventilens inloppssida.

Observera:

1. Ventilen ska monteras utan smörjning av gängorna.
2. För att undvika spänningsskorrosion i muttern så kan muttern, efter åtdragning, lossas ett halvt varv och sedan dras åt igen.

