

Pumpkulventil klämring

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's pumpkulventiler med klämringskoppling. RSK 585 00 81, 585 00 82 och 585 01 20.

Montering:

1. Pumpkulventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Kapa röret vinkelrät med röravskärare. Kontrollera att röret är fritt från repor.
3. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
4. Skjut in röret i ventilen till stopp.
5. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern 1/2 - 3/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 1).
6. Lagg i packningen (fig 2).
7. Montera pumpkulventilen mot pumpen. Använd fast nyckel eller skiftnyckel (fig 3).

Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1



Fig 2



Fig 3

