

# Minikulventil

## Gäller för

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers minikulventiler.

## Montering

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
2. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
3. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
4. Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
5. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern med fast nyckel eller skiftnyckel föreskrivna varv enligt tabell (fig 4).

Antal varv efter handåtdragning:

Dy	Cu-rör	Kromade Cu-rör	Mässing	Tunnväggiga stålrör
10	1	1	1	1
12	1	1	1	1
15	3/4	1	3/4	1
18	3/4	3/4	3/4	3/4
22	3/4	3/4	3/4	3/4

## Observera

1. Ventilen ska monteras utan smörjning av gängorna.
2. Ventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt tabell.

## Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

