

Minikulventiler gängade

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's gängade minikulventiler.

Montering:

1. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.
4. Montera ventilen genom att hålla den med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 1).

Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1

