

Snabbanvisning Space Saver

Tack för att ni har valt oss som leverantör. Vi har mångårig erfarenhet av värmeprodukter och eftersträvar att ni skall bli fullständigt nöjda både med oss och också produkterna.

Säkerhet

Läs igenom hela anvisningen, även den engelska, innan installationsarbetet påbörjas. De anvisningar och krav som gäller installation, drift och skötsel skall efterföljas för att nå tillfredsställande funktion och säkerhet. Denna anvisning är endast ett komplement till den engelska anvisningen.

Varning!

Felaktig installation eller handhavande kan orsaka fara och personskada kan uppstå. Vid elarbeten skall strömmen alltid brytas.

Montering

Space Saver placeras på ett plant underlag i sockellådan under köksskåp. Såga upp ett hål 96mm högt och 475mm brett. (SS9 kräver 570mm bredd) Skruva fast enheten med de medföljande skruvarna. Observera att det krävs minst 20mm fritt utrymme ovan Space Saver.

Elinstallation

Vid installation, service eller demontering skall säkerheten beaktas och tillgängligheten ordnas på ett sådant sätt att arbetet kan ske på ett godtagbart och säkert sätt. Produkten är försedd med sladd för anslutning i dosa, men kan anslutas till vägguttag om man själv monterar på en stickkontakt.

Om termostat skall starta och stoppa fläkten skall denna ligga i serie med matningen. Denna del av installationen skall utföras av behörig elektriker.

Vatteninstallation

Montera avstängningsventiler på fram och returledningsrör. Anslut därefter flexslangar mellan avstängningsventilerna och Space Saver. Öppna ventilerna och lufta i skruven som är åtkomlig genom frontgallret.

Manövrering

Det finns två fläkthastigheter. En normal och en BOOST, som används om man snabbt vill höja temperaturen. Detta läge ger lite högre ljudnivå.

Det finns också en brytare för driftläge. I läge HEATING, styrs fläkten av en begränsningstermostat. Denna stänger av fläkten om temperaturen är under 42°C på framledningen. Vill man köra fläkten oberoende av framledningstemperaturen så ställer man brytaren i läge FAN-ONLY.

För ytterligare information se den Engelska originalanvisningen.

Underhåll

För att säkerställa korrekt funktion är det nödvändigt att rengöra insugningsgaller och fläkthjul regelbundet. Vi rekommenderar rengöring en gång i månaden, rengöringsintervall beror på dammförekomst

Fel under garantitiden

Uppstår fel under garantitiden, kontakta oss innan felsökning sker. Påbörja inte något servicearbete utan att dessförinnan ha samrátt respektive fått klartecken ifrån oss. Vi ersätter inte reparationsarbete utfört på produkten om inte överenskommelse härom träffats innan arbetet påbörjas. Vid garantianspråk skall, vid sidan om inköpsdokument, fabriktionsnummer och typ som framgår på apparatskylten.