

Tillbehör

Expansionskärl

Ventilsats - 1917-20

Ventilsats med samlingsrör för anslutning mot expansionskärl och system. Ventilsatsen består av:

Samlingsrör, anslutningar: 2st inv R20, 1st utv R20, 2st inv R8
 Säkerhetsventil 1917 för 1,5 – 3,0 bar, inv R20xR20
 Säkerhetsventil 1915 för 3,5 – 6,0 bar, inv R20xR25
 Manometer, utv R8
 Manuell avluftning, utv R8



Typ	RSK nr	Öppningstryck	Utlopp säkerhetsventil	Anslutning samlingsrör
Ventilsats 1917 - 20	555 75 04	1,5 bar	R20	R20
	555 75 05	2,0 bar	R20	R20
	555 75 06	2,5 bar	R20	R20
	555 75 07	3,0 bar	R20	R20
	507 50 54	3,5 bar	R25	R20
	507 50 55	4,0 bar	R25	R20
	507 50 56	5,0 bar	R25	R20
	507 50 57	6,0 bar	R25	R20

Ventilsats - 1915-25

Ventilsats med samlingsrör för anslutning mot expansionskärl och system. Ventilsatsen består av:

Samlingsrör, anslutningar: 2st inv R25, 1st utv R25, 2st inv R8
 Säkerhetsventil 1915, inv R25xR32
 Manometer, utv R8
 Manuell avluftning, utv R8



Typ	RSK nr	Öppningstryck	Utlopp säkerhetsventil	Anslutning samlingsrör
Ventilsats 1915 - 25	555 75 00	1,5 bar	R32	R25
	555 75 01	2,0 bar	R32	R25
	555 75 02	2,5 bar	R32	R25
	555 75 03	3,0 bar	R32	R25
	507 50 49	3,5 bar	R32	R25
	507 50 50	4,0 bar	R32	R25
	507 50 51	4,5 bar	R32	R25
	507 50 52	5,0 bar	R32	R25
	507 50 53	6,0 bar	R32	R25

För andra tryck, kontakta oss!