



LK Ventilställdon

LK Ventilställdon till LK Shunt, används vid annan reglerutrustning än LK:s t.ex. vid DUC-system.

- LK Ventilställdon 230V SSY319 används till: LK Fördelarshunt VS2, LK Shunt 2/3-2,5, 4,0 resp. 6,3 samt till LK Shunt UHP -6,3.
- LK Ventilställdon 0-10V SSB161.05HF används till: LK Fördelarshunt VS2, LK Shunt 2/3-2,5, 4,0 samt till LK Shunt UHP -6,3.
- LK Ventilställdon 0-10V SAS61.03 används till: LK Shunt 2/3-6,3.

Artikel	Benämning	Utförande	Förpackning
241 04 58	SSB161.05HF	0-10 V	1