

PIPELIFE PUMPBRUNN

INSPEKTION & SKÖTSELANVISNING

RSK-nr	Benämning
58 902 99	Pipelife Pumpbrunn 400 1,5 m
58 903 00	Pipelife Pumpbrunn 400 2,0 m
58 903 01	Pipelife Pumpbrunn 400 2,5 m
58 903 02	Pipelife Pumpbrunn 400 3,0 m

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pumpbrunnarna är avsedda för infiltration eller dräneringsvatten.

INSPEKTIONSINTERVALL

För att eliminera driftstörningar av pumpen bör inspektion av pumpbrunnen ske minst en gång per månad vid kontinuerlig drift.

SERVICE

Vid behov rengör pumpen.

Slamsug pumpbrunnen minst en gång per år, kontrollera då samtliga kopplingar mellan pump och lyfrör.

När pumpen varit upptagen ur brunnen, smörj in glidkopplingen (enkeladaptern) med fett för att förhindra att kopplingen tar fast.

Pumpen skall inspekteras och ges den skötsel som pumpfabrikanten anvisar (se instruktion som följer med pumpen , bild 1)



Bild 1
Medföljande pump

Ledningslängd PE-rör

Dim	Sh	Max ledningslängd
PE 32	2,5 m	65 m
PE 32	5,0 m	20 m
PE 40	2,5 m	210 m
PE 40	5,0 m	70 m

Pump
Xylem SXM2

Lock
Klass A15

Lyftrör
För att enkelt
kunna lyfta upp
hela pumpsetet.

Anslutning
för 110-rör
OBS!
Röret måste gå
förbi/igenom
manschetten
minst 10 cm

Enkeladapter
för Dim 32 PE-rör

Backventil

Pump
se bild 1

Inlopp
CC 640 mm

Utlopp
CC 640 mm

Bild 2 Pumpbrunn
Här uppskuren för att visa
komponenterna