

SAREK

TACK för att du valt en SAREK blandare av rostfritt stål. Du har med det besparat naturen en miljöbelastning av bly, nickel, krom och andra föroreningar som en konventionell blandare av mässing skulle ha orsakat både vid tillverkning, daglig drift och när den kasseras.

Du har nu på köpet fått en blandare med mycket lång livslängd som när du inte längre behöver den är till 100 % återvinningsbar.

ROSTFRITT STÅL – FÖR HÄLSAN OCH MILJÖN

Rostfritt stål är nästan uteslutande det material som används vid livsmedelshandling och i kök. Det förekommer aldrig att köksredskap tillverkas av mässing då mässing alltid innehåller tungmetallen bly. Likväl är det mycket vanligt med vattenkranar/blandare tillverkade av mässing, bland annat i våra kök, där de fortlöpande avger tungmetallen bly till vårt dricksvatten.

Våra blandare är tillverkade i rostfritt stål ASTM/AISI 304, en mycket stabil legering som klarar världens strängaste miljökrav och garanterar dig en oförändrad kvalitet på inkommande vatten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Blandaren bevaras bäst genom regelbunden rengöring med mjuk trasa och tvällösning, eftersköjning med rent vatten och polering med torr trasa. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och skölj efter med vatten.

TEKNISK DATA

Arbetstryck	50–1000 kPa	
Testtryck max	1600 kPa	
VV temp max	80°C	
Insats ettgreppsblandare	Sedal. Keramisk tätning med ljuddämpning	
Strålsamlare	Neoperi	
Anslutnings slangar	Soft Pex	Neopri/ Parigi
Anslutningsrör (alt. tillbehör)	Rostfria	ASTM/AISI 304

VID FRYSRISK

Demontera insatsen och förvara den i uppvärmt utrymme. Se till att få ut allt vatten ur blandarhus och anslutningsrör.

FELSÖKNING – SERVICE

Dåligt flöde:

Skräp i strålsamlaren: Skruva loss strålsamlaren och rengör insatsen från föroreningar.

Förkalkad strålsamlaren: Skruva loss strålsamlaren och tvätta den i ättikslösning.

Läckage vid pipanslutning:

Skruva loss pipens stoppskruv. Lyft av pip. Byt o-ringar. Smörj med silikonfett. Återmontera pip.

Läckage ur pip vid avstängd blandare:

Byt insatsen:

- Stäng av inkommande vatten.
- Skruva bort spaken.
- Lossa insexskruv och ta bort kåpan.
- Skruva loss insatsmutter.
- Plocka ut keramiska insatsen ur blandarhuset.
- Torka ur och rengör sätet där keramikinsatsens o-ringar tätar.
- Montera ny insats i omvänd ordning. OBS! inpassning av stift i botten av blandarhuset.

GARANTI 20 ÅR

Vi lämnar 20 års garanti räknat från inköpsdatum. För att garantin ska gälla krävs att blandaren används på avsett vis för färskvatten. Blandaren ska vara installerad på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med krav i Branschregler Säker Vatteninstallation och produktens monteringsanvisning. Garantin omfattar inte normalt slitage, frysskador, funktionsfel som uppstår genom orenheter i vattnet samt yttre eller inre åverkan.

Copyright © 2012 VVS IT



VVS International Trading AB
StoraKarby Gård
SE-186 70 BROTTBY
Tel 08-624 24 40
Fax 08-624 24 16
www.vvsit.se